

fx-82CW
fx-85CW
fx-350CW
Alustamisjuhend

CASIO ülemaailmne haridusveeb
<https://edu.casio.com>
Mitmes keeles kasutusjuhendid on saadaval aadressil
<https://world.casio.com/manual/calculators/>

Alustamisjuhend selgitab kalkulaatori põhi-
tehteid. Täieliku kasutusjuhendi saamiseks
külastage allolevat veebilehte. Enne kalku-
laatori kasutamist tuleb kasutusjuhend
hoolikalt läbi lugeda.



https://support.casio.com/global/en/calculators/manual/fx-82CW_85CW_350CW/

RJA542561-001V03

SA2211-D

Trükitud Tais

CASIO®

© 2022 CASIO COMPUTER CO., LTD.

- Dokumendid tuleb hoida edasiseks kasutamiseks kätte-
saadavana.
- CASIO Computer Co., Ltd. ei vastuta ühelgi juhul käesoleva
toote ja sellega kaasnevate esemete ostmise või kasutamisega
kaasnevate, seostuvate või sellest tulenevate kahjude ning
erikahjude eest. Peale selle ei vastuta CASIO Computer Co., Ltd.
ükskõik milliste nõuete eest, mille on esitanud ükskõik milline
osapool seoses käesoleva toote ja selle juurde kuuluvate
esemete kasutamisega.
- Alustamisjuhendi sisu võib muutuda teavitusega.
- Alustamisjuhendis olevad ekraanivaated ja pildid (nt klahvi-
märgised) on mõeldud ainult illustreerimiseks ja võivad mõnevõrra
erineda nende vastavatest tegelikest objektidest.
- QR-kood on Jaapanis ja muudes riikides registreeritud kaubamärk,
mille omanik on DENSO WAVE INCORPORATED.
- Alustamisjuhendis kasutatud ettevõtte- ja tootenimed võivad olla
registreeritud kaubamärgid või nende vastavate omanike kauba-
märgid.

ET

Ettevaatusabinõud

Oht!

Nööp- ja müntpatareid
Ettevaatusabinõud (ainult fx-85CW)
Tuleb hooliga jälgida, et patareid ei neelataks alla.
Eriti oluline on patareid lastest eemal hoida.
Kui patarei kogemata alla neelatakse või kui on võimalik, et patarei on alla neelatud, tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole.
Patarei allaneelamine võib tekitada söövitusi, limaskestade mulgustumist ja muid raskeid probleeme, mis on eluohtlikud.

Hoiatus!

Ettevaatusabinõud patareide kasutamisel
Kui patareist lekkiv vedelik satub nahale või riietele, tuleb see viivitamatult puhta veega maha loputada.
Silmadesse sattunud patareivedelik tekitab pimedaks jäämise ohu jne. Silmad tuleb loputada ja seejärel tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole.

Ettevaatusabinõud patareide kasutamisel

Tuleb kinni pidada allolevatest ettevaatusabinõudest. Nende eiramine võib põhjustada patarei plahvatus- või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekket.

- Tohib kasutada üksnes antud tootele ettenähtud patareisid.
- Patareid ei tohi põletada, visata põletusseadmesse ega mehaaniliselt purustada või katki lõigata.
- Patareid kasutamine, säilitamine ega transport ei tohi toimuda liiga kõrge temperatuuril.
- Patareid kasutamine, säilitamine ega transport ei tohi toimuda liiga madalal õhurõhul.

Toite sisse- ja väljaülitamine

Kalkulaatori sisselülitamiseks tuleb vajutada . Kalkulaatori välja-
lülitamiseks tuleb vajutada (OFF) (VÄLJAS). Kalkulaator
lülitub välja ka automaatselt kui ta on olnud umbes 10 minutit kuni
60 minutit kasutamata.

Kalkulaatori alustamiskuva

Avakuval klahvi vajutamisel näidatakse alustamiskuva, millel on allpool esitatud teave.

- QR-kood juurdepääsuks ülemaailmse haridusveebi
(<https://wes.casio.com/calculators/>) alustamislehele
Alustamislehel on juurdepääs kasutusjuhendile ja muule seotud
teabele, mis aitab alustada kalkulaatori kasutamist.

- Kalkulaatori ID-kood (24-märki).

Avakuvale tagasipöördumiseks tuleb vajutada .

Põhiklahvid


- Näitab avakuva.
- Kuvab menüü tavapäraste seadete konfigureerimiseks
ja kalkulaatori lähtestamiseks.
- Kuvab iga kalkulaatorirakenduse erimenüü.
- Kuvab väärtused, mis on omistatud muutujatele (A, B,
C, D, E, F, x, y, z). Kasutatakse ka muutujatele väärtuste
omistamiseks ja muutujate väljakutsumiseks.
- Kuvab menüü $f(x)$ või $g(x)$ määratleva võrrandi
koostamiseks ja "f(" või "g(" sisestamiseks.
- Kuvab menüü funktsioonide, käskude ja sümbolite
sisestamiseks.
- Kuvab menüü arvutustulemuste kuvavormingu
muutmiseks.

Klahvimärgised

Klahvi ja seejärel teise klahvi vajutamine
aktiveerib teise klahvi alternatiivfunktsiooni.
Alternatiivfunktsiooni näitab klahvi kohale
vasakule trükitud tekst.

- (1) Klahvi põhifunktsioon: (7)
(2) Alternatiivfunktsioon: (7) (π)

Ekraani lugemine



- (1) Sisestatud avaldis (2) Arvutustulemus (3) Indikaatorid

Kalkulaatorirakenduse valimine

1. Avakuva nägemiseks tuleb
vajutada .



2. Soovitava kalkulaatorirakenduse ikooni esiletõstmiseks tuleb kasutada kursoriklahve (▲, ▼, ►, ◀).
3. Valitud ikooniga kalkulaatorirakenduse avakuva nägemiseks tuleb vajutada **OK**.

Arvutusnäide


Allolevas näites on trigonomeetriliste funktsioonide $\sin(45)$ ja $\cos(\pi/6)$ arvutamine. Enne tehte alustamist tuleb veenduda, et on tehtud allolevad seadistused.

Sisend/väljund: MathI/MathO (algne vaikesead)

Nurgaühik: Degree (kraad) (algne vaikesead)


1. Vajutada **☺**, valida arvutusrakenduse „Calculate“ ikoon ja seejärel vajutada **OK**.
2. $\sin(45)$ arvutamine.

sin 45 **1** **EXE**



3. Arvu kuvamiseks kümnendkujul tuleb kasutada allolevat toimingut.

Vajutada **☺** ja seejärel valida [Decimal] (kümnendarv).




4. Nurga kuvamiseks radiaanides tuleb kasutada allolevat toimingut.

Vajutada **☺** ja seejärel valida [Calc Settings] (arvutussätted) > [Angle Unit] (nurgaühik) > [Radian] (radiaan).

5. Seadistusmenüü sulgemiseks tuleb vajutada **AC**.

6. $\cos(\pi/6)$ arvutamine.

cos **π** 6 **>** **1** **EXE**



Märkus: Nurgaühiku uuesti kraadidele viimiseks tuleb teha samm 4, valides [Radian] (radiaan) asemel [Degree] (kraad).

Kalkulaatori lähtestamine

Kalkulaatori ja/või andmete lähtestamiseks saab kasutada allolevaid menüükandeid, mis on menüüs [Reset] (lähtestus) või seadistusmenüüs.

- Settings & Data (seaded ja andmed): lähtestab kalkulaator kõik seaded, v.a Contrast (kontrast) ja Power Off (väljalülitamine). Kustutab ka kõik andmed peale muutujate mälu ja Ans-andmete.
 - Variable Memory (muutujate mälu): kustutab muutujate mälu ja Ans-andmed.
 - Initialize All (kõigi parameetrite lähtestamine): lähtestab kalkulaator kõik seaded, v.a Contrast (kontrast) ja Power Off (väljalülitamine). Kustutab ka kalkulaatori mälusse salvestatud andmed.
1. Vajutada **☺**, valida kalkulaatorirakenduse ikoon ja seejärel vajutada **OK**.

2. Vajutada **☺** ja seejärel valida [Reset] (lähtestus).

- Kuvatakse menüü [Reset] (lähtestus) kanded.

Settings & Data ►
Variable Memory ►
Initialize All ►

3. Valida lähtestusmenüü kanne, mida soovitakse käivitada ja seejärel vajutada **OK**.
4. Tõsta klahvide **▲** ja **▼** abil esile [Yes] (jah) ja seejärel vajutada **OK**.

Patarei asendamine

Eemaldada kalkulaatori tagaküljel olevad kruvid ja kate.

EAC

CE

Tootja:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Jaapan
Euroopa Liidus vastutab:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Saksamaa
www.casio-europe.com



See märgis kehtib ainult EL-i maades.