

Casio
taskukalkulaator
HL-4A



kasutusjuhend

Näidisarvutuskäik - vt toote pakendi tagakülg

Nupud/funktsioonid:

Ruutjuur, protsentarvutus, 8-kohaline suurte numbritega ekraan. Mälufunktsioonid

Vältige kalkulaatori kukkumist või muul viisil vigastamist.

Ärge avage korpust.

Puhastamiseks pühkige kuiva pehme riidega.

Tööks sobilik temperatuur 0C – 40C kraadi

Toide

Patareitoide (LR54), patarei kestvus kuni 3 aastat (ca 1h päevas)

Kui ekraanil ei kuvata numbreid enam selgelt on patarei tühjenemas.

Patareivahetuseks lülitage seade välja nupust OFF. Keerake tagumise külje kruvi korpusest lahti ja eemaldage tühi patarei. Sisestage uus patarei LR54 jälgides õiget polaarsust. Pärast patarei vahetust ja kaane tagasi kinni keeramist vajutage nupule AC ja veenduge et ekraanile ilmub number „0“.

Automaatne toite välja lülitamine toimub umbes 9 minutit pärast viimast klahvivajutust.

Tühi patarei viige patareide kogumispunkti, katkise/mittetöötava seadme aga elektroonika kogumispunkti.

Maaletooja: AS Infotark, Peterburi tee 92E, tel. 6005100