

# Kiirjuhend pliitsitopsi Hama 75299 kasutamiseks.

## Lühiülevaade:

1. Normaalvaade – Kellaeg
2. Alarm/Snooze funktsioon
3. Sünnipäeva meeldetuletus
4. Taimeri funktsioon
5. Temperatuuri vaade
6. Muusika valikud

## Tavakasutuse kiirinfo

- Kui patarei on sisestatud, kuvatakse ekraanil kellaeg 12:00 ning mängib muusika
- Normaalvaates, vajutaga „MODE” et siseneda funktsioonide menüüsse. Funktsioonid on sellises järjekorras: Normaalvaade -> 12 tunni/24 tunni lülitamine -> Äratuskella seadistamine -> Sünnipäeva seadistamine -> Taimeri seadistus -> ...
- Normaalvaates, kui äratuskell on aktiivne, vajutage „UP/nool üles” nuppu et sisestada või tühistada *snooze* funktsioon (äratuskella ajutine vaigistamine lühikeseks ajaperioodiks)
- Normaalvaates, vajutage „DOWN/nool alla” nuppu et sisestada või tühistada muusika ikoon. Kui muusika ikoon on aktiivne, mängib see äratuse/meeldetuletusfunktsioonis ühe loo seitsmest variandist.
- Normaalvaates, vajutage nuppu „SET” et valida temperatuuri näitamine Celsiuse või Fahrenheit’i kraadides
- 12/24 tunni ekraanivaates, vajutades „UP/nool üles” ja „DOWN/nool alla” nuppu saab valida kas normaalvaates kuvatakse kellaeg 12-tunnisena või 24-tunnisena
- Äratusefunktsiooni vaates, kui ekraanil on näha äratuse ikoon, siis vajutades „UP/nool üles” ja „DOWN/nool alla” nuppu saab seadistada äratuse kellaega ning äratuse muusikat. Kokku on valida 7 muusikaloo ja 2 erinevat äratussignaali vahel. Vajutage uuesti „SET” nuppu et äratusefunktsioon kinnitada, sulgeda. Kui äratuse on aktiivne, toimub äratuse helin/muusika ca 1 minuti. Kui on lisaks aktiivne *snooze* funktsioon, toimub äratuse helin/muusika iga 3 minuti järel, ning kordub 4 korda.
- Sünnipäeva meeldetuletuse vaates, vajutage „SET”, „UP/nool üles” või „DOWN/nool alla” nuppe, et seadistada Sünnipäeva kellaeg ja kuupäev. Vajutage „SET” nuppu, et valikud seadme mällu salvestada ning menüüst väljuda. Kui funktsioon on aktiivne, mängitakse sünnipäevalugu 5 minuti jooksul.
- Taimeri funktsiooni vaates kuvatakse taimeri ikoon ning vajutades „SET”, „UP/nool üles” või „DOWN/nool alla” nuppe saab seadistada taimeri äratuse aja vahemikus 23:59 kuni 00:00 tunniks. Kui taimer loeb aega kuni 00:00-ni siis toimub äratusefunktsioon, ning helin/muusika mängib ühe minuti, ning samal ajal vilgub ekraanil „00:00”.
- Kõikidest seadistusfunktsioonidest väljub kell automaatselt, kui 1 minuti jooksul ühelegi nupule ei vajutata.

## 1. Normaalvaade – Kellaeg

Kui patarei on sisestatud, kuvatakse ekraanil kellaeg 12:00

### Kellaaja seadistamine

Normaalvaates, vajutage nuppu „MODE” et siseneda 12/24 tunni ekraanivaatesse, et seadistada kellaeg ning kuupäev. Seadistamiseks vajutada „UP/nool üles” ja „DOWN/nool alla” nuppe. Kinnistamiseks vajutada „SET” nuppu. Järjekord on järgnev: tunnid -> minutid -> aasta -> kuu -> kuupäev -> tagasi ->...

- Kuupäeva seadistades kuvatakse inglisekeelsete nädalapäevade nimetused automaatselt.
- Kui seadistamise ajal ei vajutata 1 minuti jooksul ühelegi nupule, väljub kell seadistusmenüüst automaatselt ning näitab kuupäeva ja kellaega mis oli selleks hetkeks muudetud

### 12/24 tunni funktsioon

Normaalvaates, vajutaga „MODE” et siseneda 12/24-tunni vahetuse menüüsse, vajutades „UP/nool üles” ja „DOWN/nool alla” nuppu saab valida kas normaalvaates kuvatakse kellaeg 12-tunnisena või 24-tunnisena

## 2. Alarm/Snooze funktsioon

Normaalvaates, vajutage kaks korda „MODE” nuppu või vajutage „ALARM/kelluka” nuppu et otse siseneda äratusfunktsiooni seadistusmenüüsse.

### Äratusfunktsiooni seadistus

Äratusfunktsiooni vaates, vajutage „SET” nuppu et hakata seadistama. Vajutades „UP/nool üles” ja „DOWN/nool alla” nuppu saab seadistada äratuse kellaega (tunnid, minutid) ning äratuse muusikat. Järjekord .. -> tunnid -> minutid -> muusika -> tagasi -> väljumine ->..

- Kui vabastada äratuskella funktsioon ja lukustada vaid *snooze* funktsioon, siis äratuskell heliseb ühe minuti ning mistahes nupule vajutades peatab helina. Kui vabastada ka *snooze* funktsioon, heliseb äratuskella signaal korra minutis kolme minuti jooksul. Äratuskell heliseb kokku 4 korda.
- Kui kell heliseb *snooze* funktsioonis, peatab suvalisele nupule vajutus helina kuid *snooze* ikoon jääb vilkuma kuni äratuskell on kokku helisenud 4 korda.
- Vajutage nuppu „UP/nool üles” et sulgeda *snooze* funktsiooni toimimine.
- Kui normaalekraanil ei kuvata ei *alarm* ega *snooze* funktsiooni ikooni, pole kumbki funktsioon aktiveeritud ega toimi.

### Äratus- ja automaatse väljalülituse funktsiooni tühistamine

Et tühistada äratusfunktsioon vajutage normaalvaates „ALARM/kelluka” nuppu et siseneda äratuskella menüüsse. Selles menüüs olles vajutaga 5 korda „SET” nuppu kuni ekraanil on näga kolm noolt (-:--). Seejärel salvestage valik vajutades „MODE” nuppu. Nüüd on äratus- ja automaatse väljalülituse funktsioon tühistatud.

### 3. Sünnipäeva meeldetuletus

Normaalvaates, vajutage 3 korda „MODE” nuppu et siseneda sünnipäeva menüüsse

#### Sünnipäeva aja seadistamine

Sünnipäeva menüüs olles vajutage „SET” nuppu ning „UP/nool üles” ja „DOWN/nool alla” nuppu et seadistada kuupäev ja kellaeg. Järjekord on selline: .. -> tunnid -> minutid -> aasta -> kuu -> kuupäev -> tagasi -> väljumine ->.. Sünnipäeva muusika mängib 5 minutit kui sabub seadistatud aeg. Kui seadistamise ajal ei vajutata 1 minuti jooksul ühelegi nupule, väljub kell seadistusmenüüst automaatselt ning sünnipäeva aeg ja kell hakkab kehtima.

### 4. Taimeri funktsioon

Normaalvaates, vajutage 4 korda „MODE” nuppu et siseneda taimeri menüüsse

#### Taimeri seadistamine

Taimeri menüüs, vajutage „SET”, „UP/nool üles” või „DOWN/nool alla” nuppe, et seadistada tunde ja minuteid. Järjekord algab järgnevalt: ..-> tunnid -> minutid -> alusta -> väljumine ->..

- Aja lugemise alustamine: „TIMER” funktsioonis algab sekundite mahalugemine 59st kuni 00-ni ja minutid samamoodi, tunnid suuremast 0-ni.
- Kui taimer loeb aega kuni 00:00, siis käivitub äratuskell ning heliseb ühe minuti, ning taimeri aeg 00:00:00 vilgub ekraanil.

Kui seadistamise ajal ei vajutata 1 minuti jooksul ühelegi nupule, väljub kell seadistusmenüüst automaatselt ning taimeri kell hakkab lugema

### 5. Temperatuuri vaade

Näitab ümbritseva ruumi temperatuuri. Normaalvaates vajutage „SET” nuppu et valida temperatuuri näitamine Celsiuse või Fahrenheit'i kraadides

### 6. Muusika valikud

Normaalvaates, vajutage „DOWN/nool alla” nuppu et valida või eemaldada muusika ikoon ekraanilt. Kui muusika ikoon on valitud, mängitakse automaatselt 7 populaarset muusikapala

### Üldine informatsioon

Seadme kohta saab lisainfot veebilehelt <http://www.hama.com>

Maaletooja: Infotark AS, Peterburi tee 92E,  
üldnumber 6005100, remont ja hooldus tel. 6005123