

## Raadio Soundmaster DAB80

kasutusjuhend



Keskkonnakaitse

Ärge visake toote elutsükli lõppedes seda üldprügi hulka. Viige see elektroonikajäätmete kogumispunkti. Materjalide taaskasutus aitab säästa keskkonda.



**ETTEVAATUST!**

Elektrilöögi oht !

Ära ava seadet !

Tähelepanu: Elektrilöögi vältimiseks ärge avage seadme korpust. Sisemuses pole tavalist hooldust vajavaid osi. Remondiks pöörduge kvalifitseeritud hooldusesse.

See sümbol tähistab ohtlikult kõrget voolutugevust, elektrilöögi oht.



See sümbol tähistab juhendi tähtsat osa seadme hoolduses või kasutuses.



### **Ohutus-, keskkonnaalased- ja kasutusjuhised**

Kasutage seadet vaid siseruumides.

Hoidke seadet liigniiskuse eest. Seade on mõeldud kasutamiseks keskmises kliimatingimuses, mitte troopilise kliimaga piirkonnas.

Vedelikke sisaldavaid anumaid, põlevaid küünlaid jmt. ei tohi asetada raadio peale.

Ärge avage seadme korpust - elektrilöögi oht!

Ühendage seadme toitekaabel vaid korralikult paigaldatud ja maandatud seinapesasse.

Veenduge, et toitejuhe püsib kuiv kogu seadme töötamise ajal. Ärge muljuge või murdke kaablit.

Kahjustunud toitekaabel tuleb vahetada terve vastu kvalifitseeritud teenindustevõttes.

Äikesetormi ajal ühendage seadme toitekaabel seinapesast lahti.

Lapsed tohivad seadet kasutada vaid vanemate järelevalve all.

Puhastage seadet vaid kuiva lapiga.

Ärge kasutage üldpuhastusvahendeid või karedaid materjale.

Ärge jätke seadet otsese päikese kätte või kuuma küttekeha ligidale.

Paigaldage seade piisava vahega ümbritsevatest seintest et vältide selle ülekuumenemist.

Seadme ventilatsiooniavasid ei tohi kinni katta.

Paigaldage seade ohutusse ja stabiilsele asukohale.

Paigaldage seade võimalikult eemale arvutitest, mikrolaineahjudest jmt raadio vastuvõttu häirivatest seadetest.

Seadme korpuse avamine ja seadme omal käel remontimine ei ole ohutu tegevus ja tühistab seadme garantii.

Vältige seadme patareide sattumist laste kätte.

Kontrollige seadmes olevaid patareisid lekkimise suhtes.

Kasutatud patareid tuleb ümbertöötlemiseks viia patareide kogumispunkti.

Tagastage vaid täielikult tühjenenud patareid



## Nuppude ja indikaatorite asukohad

1. Helitugevuse nupp
- 2.1 Sisse-/välja lülitamise nupp / MODE
- 2.2 Automaatne jaamaotsing, NAP taimer ja ekvalaiser
- 2.3 Info / Menu nupp
- 2.4 Ekraani taustvalgustus
- 2.5 Mälu
- 2.6 Vali jaam madalamal sagedusel / otsing alla
- 2.7 Play/Pause / Enter (sisestamis nupp)
- 2.8 Vali jaam kõrgemal sagedusel / otsing üles
3. Ekraan
4. LED valgusti
5. Kõlar
6. DAB antenn
7. Telefonisahtli kruvilukk
8. Telefonihoidja uks
9. Aku laadimispesa.
10. Telefonisahtli kiirlukk
11. Telefonisahtel
12. AUX helisisend



## Lahtipakkimine ja seadistamine

### Komplektis on:

- Põhiseade
- Juhend
- 2x kleepribad
- Toiteadapter
- Antenn

Vajadusel kleepige kleepribad raami alla et suurendada stabiilsust ja libisemiskindlust.

## **Toide**

Ühendage toitekaabli seinapistik vahelduvvoolu 230 V, 50 Hz pistikupessa, seadme toitepistik seadme toitepesasse.

## **Aku indikaator**

Kui seade mängib akurežiimis, vajutage korduvalt nuppu INFO, kuni ekraanile ilmub „Aku xx” (kus „xx“ tähistab aku laetuse taset).

Kui aku tühjeneb ja seda tuleb uuesti laadida, siis aku ikoon ekraani paremas nurgas vilgub ja ekraanil kuvatakse teade “Battery Low”.

## **Automaatne voolusäästu funktsioon.**

Kui seadmes ei mängi 15 minutit ühtegi helisignaali, lülitub seade ooterežiimis automaatselt välja. Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu "ST/BY / MODE".

## **Peamised funktsioonid**

### **Toite sisse/välja lülitamine**

Vajutage nuppu 2.1 et lülitate seade ooterežiimi. Ekraanil kuvatakse „Welcome to Digital Radio“ ja näidatakse kellaega ja kuupäeva.

Ooterežiimis vajutage nuppu 2.1 et seade sisse lülitada.

Tagasi välja ooterežiimi lülitamiseks vajutage nuppu 2.1. Ekraanil kuvatakse kellaeg ja kuupäev. Ooterežiimist seadme välja lülitamiseks hoidke nuppu 2.1 all kuni seade lülitub välja. Ooterežiimist lülitub seade automaatselt ise välja 15 sekundi pärast kui ei vajutata ühtegi nuppu.

### **Režiimide valimine**

Heli esitamise ajal vajutage nuppu 2.1 (MODE) korduvalt et lülitada erinevate režiimide vahel.

### **Heli reguleerimine**

Heli valjuse muutmiseks keerake helitugevuse nuppu 1.

## **DAB**

1. Valige režiim „DAB“
2. Kui lülitate raadio sisse esimest korda, teostab seade automaatse skanneeringu ja salvestab mällu kõik leitud raadiojaamad.
3. Vajutage eelmine/järgmine nuppu (2.6/2.8) et valida raadiojaamade nimekirjast sobiv jaam.

### **Automaatne otsing**

Vajutage ja hoidke all nuppu „AMS“ et alustada automaatse jaamade skanneeringuga. Kõik leitud jaamad salvestatakse mällu.

## Eelsalvestatud jaamamälu

Te saate kuni 30 jaama salvestada mällu oma numbri alla.

1. Valige soovitud raadiojaam.
2. Vajutage ja hoidke all nuppu „MEM“ kuni ekraanile ilmub „Preset store“ X: (tühi) X=eelmine salvestatud jaama number.
3. Vajutage eelmine/järgmine nuppu (2.6/2.8) et valida jaamale sobiv mälu number, vajutage salvestamiseks nuppu „Enter“.

## Eelsalvestatud jaama leidmine

1. Vajutage nuppu „MEM“. Ekraanile ilmub „Preset store“ X: (tühi) X=eelmine salvestatud jaama number.
2. Vajutage eelmine/järgmine nuppu (2.6/2.8) et valida jaamale sobiv mälu number, vajutage salvestamiseks nuppu „Enter“.

## Informatsioon (Info)

Kui raadiojaam mängib, vajutage „Info/Menu“ nuppu korduvalt et kerida erinevat kuvatavat infot:

- DLS (Dünaamiline siltide segmentimine)
- Signaali tugevus
- PTY (programmi tüüp)
- Raadiokanal/sagedus
- Signaali vea tüüp
- Audio bit rate
- Võrgutoide/akutoide
- Kell
- Kuupäev

## DAB menüü

1. Vajutage ja hoidke all „Info/Menu“ nuppu kuni ekraanil on kiri „DAB (Full scan)“.
2. Vajutage eelmine/järgmine nuppu (2.6/2.8) et valida järgnevate valikute seast:

- **Full scan**

Alustab automaaset jaamade otsingut

- **Manual tune**

Valige soovitud kanal ja otsige vaid selle kanali piires

- **DCR** (dünaamilise ulatuse pakkimine)

Kui te kuulate kõrge dünaamilise ulatusega muusikat mürarikkas keskkonnas, võite heli dünaamilist ulatust väiksemaks teha. See muudab vaiksed helid valjemaks ja väga valjud helid vaiksemaks. DCR valikud on ka täiesti väljas, väike efekt, suur efekt.

- **Prune**

Eemaldab kõik enam mitte saadaolevad raadiojaamad

- **TA**

Valige „On“ ja raadio võtab vastu liiklusinfot kui selle piirkonna raadiojaam seda teenust pakub.

- **System**

Süsteemi seadistused.

## **FM**

1. Valige „FM“ režiim.
2. Vajutage nuppu „AMS“ et alustada automaatse jaamade skanneeringuga. Kõik leitud jaamad salvestatakse mällu.

### **Eelsalvestatud jaamamälu**

Te saate kuni 30 jaama salvestada mällu oma numbri alla.

4. Valige soovitud raadiojaam.
5. Vajutage ja hoidke all nuppu „MEM“ kuni ekraanile ilmub „Preset store“ X: (tühi) X=eelmine salvestatud jaama number.
6. Vajutage eelmine/järgmine nuppu (2.6/2.8) et valida jaamale sobiv mälu number, vajutage salvestamiseks nuppu „Enter“.

### **Eelsalvestatud jaama leidmine**

1. Vajutage nuppu „MEM“. Ekraanile ilmub „Preset store“ X: (tühi) X=eelmine salvestatud jaama number.
2. Vajutage eelmine/järgmine nuppu (2.6/2.8) et valida jaamale sobiv mälu number, vajutage salvestamiseks nuppu „Enter“.

### **Informatsioon (Info)**

Kui raadiojaam mängib, vajutage „Info/Menu“ nuppu korduvalt et kerida erinevat kuvatavat infot:

- Raadio tekst
- PTY (programmi tüüp)
- Raadio nimi
- Võrgutoide/akutoide
- Kell
- Kuupäev

### **FM menüü**

1. Vajutage ja hoidke all „Info/Menu“ nuppu kuni ekraanil on kiri „FM (Scan setting)“.
2. Vajutage eelmine/järgmine nuppu (2.6/2.8) et valida järgnevate valikute seast:

- **Scan setting**

Vaikimisi alustab automaaset jaamade otsingut ja peatub esimese leitud jaama sagedusel.

Nõrgalt levivate jaamade puhul võib heli olla sahvisev. Et otsitaks vaid tugeva signaaliga raadiojaamasid, valige „Strong station only“.

- **System**

Süsteemi seadistused.

## **Bluetooth**

Kui te kasutate bluetooth heliseadet, veenduge et seade oleks selle tööraadiuses kuni 10 meetrit. Erinevad keskkonnategurid võivad mõjutada Bluetooth levi ulatust.

1. Valige režiim „Bluetooth“ (ekraanil on „Bluetooth pairing“).
2. Aktiveerige Bluetooth funktsioon teie nutiseadmelt ja valige „DAB80“. Kui ühendus õnnestub ilmub ekraanile „Bluetooth Connected“.
3. Vajutage nuppu „Play/Pause“ (2.7) et alustada heli esitamist või see peatada.
4. Vajutage eelmine/järgmine nuppu (2.6/2.8) et valida eelmine või järgmine helipala.

Seadmelt on ka käed-vaba võimalus. Kui olete DAB80-ga ühendanud nutitelefone ja sisse tuleb kõne, vajutage nupule „Enter“ et kõne vastu võtta.

Kõne lõpetamiseks vajutage „Enter“ nuppu pikemalt.

Sissetuleva kõne katkestamiseks vajutage ja hoidke nuppu „Enter“ all.

## **AUX**

1. Valige režiim „AUX“ (ekraanil on „AUX IN“).
2. Ühendage väline heliseade 3.5mm helikaabliga Aux pesasse seadme tagaküljel (selleks tuleb avada telefonisahtli luuk).
3. Alustage heli esitamist väliselt seadmelt.

## **Ekvalaiser**

Vajutage seadme töö ajal nuppu „AMS/NAP/EQ“ ja vajutage eelmine/järgmine nuppu (2.6/2.8) et valida eelinstalleeritud heliseadistuste vahel: Flat (normaalne), Rock, Pop, Jazz, Classic.

Seadistuses „My EQ“ on võimalik seadistada enda heli eelistus (eraldi kõrged sagedused ja madalad sagedused – treble, bass).

## NAP

Ooterežiimis vajutage nuppu „AMS/EQ/NAP“, ekraanile ilmub NAP Timer (Off). Vajutage nuppu korduvalt et valida sobiv tukastusaeg minutites: 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, Off. Vajutage nuppu „Enter“ et valik kinnitada.

## Display Dimmer

Vajutage seadme töötamise ajal ekraani ereduse seadistuse nuppu „Light/Dimmer“ et reguleerida ekraani taustvalgustuse eredust.

## LED valgusti

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all nuppu „Light/Dimmer“ et lülitada sisse või välja LED valgusti. Märkus: Ärge vaadake otse LED valgusallikasse, see võib teie silmi kahjustada.

## Süsteemi seaded

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all nuppu „Info/Menu“ kuni ekraanile ilmub „Standby (System)“ ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu „Enter“. Vajutage eelmine/järgmine nuppu (2.6/2.8) et valida soovitud funktsioon.

- **Sleep**  
Valige menüüst funktsioon „Sleep“. Valige mitme minuti pärast seade unerežiimile lülitub: OFF, 15, 30, 45, 60, 90 minutit. Seda funktsiooni saab kasutada vaid seadme töörežiimis.
- **Time**  
Valige menüüst funktsioon „Set Time/Date“, „Auto Update“, „Set 12/24 hour“, „Set date format“ et seadistada kella- ja kuupäeva.
- **Language**  
Menüükeele valikud
- **Factory Reset**  
Tehaseseadete taastamine kustutab kõik kasutaja tehtud seadistused.
- **SW Version**  
Näitab seadme tarkvaraversiooni numbrit.

## Tehniline spetsifikatsioon

Toiteadapter	9V 1A , voluvõrgus 100-240V @ 50/60Hz
Sisse-ehitatud aku	7.4V, 2000mAh
DAB+ sagedusala	174.928 – 239.200 Mhz
FM sagedusala	87.5 – 108 Mhz
Jaama mälu kohti	30 DAB+ , 30 FM
Bluetooth	versioon 5.0
Helivõimsus	1 x 5W RMS

Garantii seadmele 2 aastat

Maaletooja: AS Infotark, Tallinn, Peterburi tee 92E, tel 6005100

Wörlein GmbH kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiivi 2014/53 / EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopiat saab eespool nimetatud aadressilt [info@woerlein.com](mailto:info@woerlein.com)

