

Näited kasutamise kohta:

Tehted	Klahvid	Ekraan
	<ON/C>	0.
16 + 14.25 =	16 <+> 14 <. > 25 <=>	30.25
6 - 1.854 =	6 <- > 1 <. > 854 <=>	4.146
27.2 × 0.18 =	27 <. > 2 <x> <. > 18 <=>	4.896
27.3 ÷ 6.9 =	27 <. > 3 <÷> 6 <. > 9<=>	3.9565217
(3.5 × 3) ÷ 7 + 5 =	3 <. > 5 <x> 3 <÷> 7 <+> 5 <=>	6.5
2 × 4 =	2 <x> 4 <=>	8.
2 × 3 =	3 <=>	6.
2 ÷ 5 =	2 <÷> 5 <=>	0.4
6 ÷ 5 =	6 <=>	1.2
12 + 15 16 =	12 <+> 15 <ON/C> 16 <=>	28.
12 × 10 5 =	12 <x> 10 <ON/C> 5 <=>	60.
12 × 10 12 + 5 =	12 <x> 10 <ON/C> <ON/C> 12 <+> 5 <=>	0. 17.
100000 × 10000 =	100000 <x> 10000 <=> <ON/C> <ON/C>	E 10. 0.
1 ÷ 0	1 <÷> 0 <=> <ON/C>	E 0. 0.
15 × 20 = ?	15 <x> 20 <M+>	M 300.
+ 10 × 12 = ?	10 <x> 12 <M+>	M 120.
- 3 × 5 = ?	3 <x> 5 <M->	M 5.
=?	<MRC> <MRC> <ON/C>	M 405. 0.
125 + 15% =	125 <+> 15 <%>	143.75
200 - 5% =	200 <-> 5 <%>	190.
200 × 20% =	200 <x> 20 <%>	40.
123 ÷ 456% = ? %	123 <÷> 456 <%>	26.973684
5 × (-4) =	5 <x> 4 <+/-> <=>	- 20.
2.5 ² =	2.5 <x> <=>	6.25
1/4 =	4 <÷> <=>	0.25
√144 =	144 <√x>	12.
2.5 ² =	2.5 <x> <=>	6.25

TI-1795/1796 lülitab ennast ise välja valguse puudumisel.

Probleemide korral: 1. Kontrollige, et valguspatarei oleks täielikult avatud. 2.Vajutage klahvile <ON/C> ja proovige seejärel uuesti. 3.Praak kalkulaator vahetatakse uue vastu ostutšeki esitamisel, kui ta tagastatakse kahe aasta jooksul peale ostmist.

Maaletooja: AS Infotark
Tallinn, Peterburi tee 92E, t.6005100

Näited kasutamise kohta:

Tehted	Klahvid	Ekraan
	<ON/C>	0.
16 + 14.25 =	16 <+> 14 <. > 25 <=>	30.25
6 - 1.854 =	6 <- > 1 <. > 854 <=>	4.146
27.2 × 0.18 =	27 <. > 2 <x> <. > 18 <=>	4.896
27.3 ÷ 6.9 =	27 <. > 3 <÷> 6 <. > 9<=>	3.9565217
(3.5 × 3) ÷ 7 + 5 =	3 <. > 5 <x> 3 <÷> 7 <+> 5 <=>	6.5
2 × 4 =	2 <x> 4 <=>	8.
2 × 3 =	3 <=>	6.
2 ÷ 5 =	2 <÷> 5 <=>	0.4
6 ÷ 5 =	6 <=>	1.2
12 + 15 16 =	12 <+> 15 <ON/C> 16 <=>	28.
12 × 10 5 =	12 <x> 10 <ON/C> 5 <=>	60.
12 × 10 12 + 5 =	12 <x> 10 <ON/C> <ON/C> 12 <+> 5 <=>	0. 17.
100000 × 10000 =	100000 <x> 10000 <=> <ON/C> <ON/C>	E 10. 0.
1 ÷ 0	1 <÷> 0 <=> <ON/C>	E 0. 0.
15 × 20 = ?	15 <x> 20 <M+>	M 300.
+ 10 × 12 = ?	10 <x> 12 <M+>	M 120.
- 3 × 5 = ?	3 <x> 5 <M->	M 5.
=?	<MRC> <MRC> <ON/C>	M 405. 0.
125 + 15% =	125 <+> 15 <%>	143.75
200 - 5% =	200 <-> 5 <%>	190.
200 × 20% =	200 <x> 20 <%>	40.
123 ÷ 456% = ? %	123 <÷> 456 <%>	26.973684
5 × (-4) =	5 <x> 4 <+/-> <=>	- 20.
2.5 ² =	2.5 <x> <=>	6.25
1/4 =	4 <÷> <=>	0.25
√144 =	144 <√x>	12.
2.5 ² =	2.5 <x> <=>	6.25

TI-1795/1796 lülitab ennast ise välja valguse puudumisel.

Probleemide korral: 1. Kontrollige, et valguspatarei oleks täielikult avatud. 2.Vajutage klahvile <ON/C> ja proovige seejärel uuesti. 3.Praak kalkulaator vahetatakse uue vastu ostutšeki esitamisel, kui ta tagastatakse kahe aasta jooksul peale ostmist.

Maaletooja: AS Infotark
Tallinn, Peterburi tee 92E, t.6005100